



- ① 『電源』ボタン：電源をON・OFFします。
- ② 『▲』ボタン：設定温度を上げるときに使用します。
- ③ 『▼』ボタン：設定温度を下げるときに使用します。